



KOMPATIBILITÁSI LISTA WHY EVO (verzió 3.4) UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓHOZ

Működési frekvencia: 280 – 868.8 MHz

Méret: 41*51*10.5 mm, Súly: 150 g

Tartozék: elem, zsinór és kulcskarika

Választható színek: fehér ház, szürke, vagy zöld, vagy narancs keret és nyomógomb, vagy szürke ház fehér kerettel és nyomógommbal.

Gyártó	Típus	Frekvencia	Kódolás
ALLMATIC	ASMX2, ASMX4	306.00 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
	AEMX1, AEMX2, AEMX4	433.92 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
	PASS1, PASS2, PASS4	433.92 MHz	
	B.RO OVER	433.92 MHz	Ugrókód
	B.RO STAR	433.92 MHz	Ugrókód
	B.RO1WN, B.RO2WN, B.RO4WN	433.92 MHz	Ugrókód
	MINI PASS	433.92 MHz	Ugrókód
	TECH3	433.92 MHz	Ugrókód
APRIMATIC	TM4		
	TR2, TR4	433.92 MHz	Ugrókód
	TX2M, TX4M		
AVIDSEN	104250		
	104257		
	104350		
	654250		
	104505		
	100601		
	100951		
	100955		
BANDY	BANDY	Multi	
BENINCA	CUPIDO		
	T2WV, T4WV		
	T2WK, T4WK		
	433-2		
	LOT1W, LOT2W, LOT4W		
	LOT1WCV, LOT2WCV, LOT4WCV		
	LOT2WM, LOT2WCV		
	LOTX1A, LOTX2A, LOTX1PS, LOTX2PS		
	LOT1A, LOT2A, LOT4A, LOTX4A		
	TO.GO 2WP, TO.GO 4WP		
	ROLLKEY		
BERNER (TEDSEN)	RCBE868		
	SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD		

BFT	MITTO-2,MITTO-4	433.92 MHz	Ugrókód
	RCB-2, RCB-4	433.92 MHz	Ugrókód
	RB MURO		
	TE01, TE02, TE04	433.92 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
	TRC1, TRC2, TRC4		
	TX2-306	306.00 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
	VTM1, VTM2, VTM4	315.00 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
CAME	TAM 432 SA	433.92 MHz	Fix kód
	TAM 432, TAM434, TAM438	433.92 MHz	Fix kód
	TOP 432 M, TOP 434 M	433.92 MHz	Fix kód
	TOP 432 NA, TOP 434 NA	433.92 MHz	Fix kód
	TOP 432 EV, TOP 434 EV	433.92 MHz	Fix kód
	TOP 432 S	433.92 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
	TWIN-2, TWIN-4	433.92 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
	TOP 862 NA, TOP 864 NA	868.35 MHz	Fix kód
CARDIN	TXQ 449-2/4		
	TXS 449-1/2/3/4/4M		
	TXQ PRO 449 4A		
	TXS 437-2/4		
	TXS 438-2/4		
	TXS 476-2/4		
	TXS 486-1/2/4		
CASALI	433-2, 433-3		
	MTF2F		
CASIT (SAEV)	ERTS20DQ, ERTS20DB		
	ERTS476B, ERTS476Q		
	ERTS92B, ERTS92T		
	TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 (SAEV)	433.92 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
CHAMBERLAIN (LIFTFAMSTER)	84330EML, 84333EML, 84335EML	433.92 MHz	
	94335E	433.92 MHz	
DASPI	POPS 2		
	HAPPY 2		
	ZERO 2		
DEA	306, 306-1, 306-2, 306-4		
	433-1, 433-2, 433-4		
	GENIE, GENIE R		
	GOLD R2, GOLD R4		
	MIO TD2, MIO TD4		
	MIO TR2, MIO TR4		
	PUNTO S2, PUNTO S4		
DELMA	BAME RC2		
	ASTER E1001, E1002, E1100, E1001		
	MIZARD 300-1, 300-2, 300-4		
	MIZARD 433-1, 433-2		
	APOLLO 300-4		
	APOLLO 433-4		
	KING 433-2, 433-4		
DICKERT	HS 868	868.30 MHz	
	MAHS 433		
	S5 868	868.30 MHz	
	S10 868	868.30 MHz	
	S20 868	868.30 MHz	

DITEC	BIXLP2, BIXLP2 RED	433.92 MHz	Ugrókód
	BIXLG4	433.92 MHz	Ugrókód
	BIXLS2	433.92 MHz	
	GOL4	433.92 MHz	Ugrókód
	GOL4C	433.92 MHz	Fixkódos
DORMA (TORMATIC)	HS43 1E, HS43 2E, HS43 3E, HS43 4E		
	MHS43		
DUCATI	6203 AVANT		
	6203 APRES		
	6203 ALLDUCKS		
	TE2		
	TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4		
	TSAW2N		
	V2 TRP10A TCP3, V2 TRP20A TCP3		
EINHELL	HS4346		
ERREKA	LIRA		
	IRIS		
FAAC	TM1 315, TM2 315, TM3 315	315.00 MHz	
	433 DS1, 433 DS2, 433 DS3	433.92 MHz	
	TML2 433 SLH, TML4 433 SLH	433.92 MHz	
	XT4 433 RC	433.92 MHz	Ugrókód
	TE4 433 H	433.92 MHz	Ugrókód
	868 DS1, 868 DS2, 868 DS3	868.35 MHz	
	DL2 868 SLH, DL4 868 SLH	868.35 MHz	Ugrókód
	T2 433 SLH, T4 433 SLH	868.35 MHz	Ugrókód
	T2 868 SLH, T4 868 SLH	868.35 MHz	Ugrókód
	TML2 868 SLH, TML4 868 SLH	868.35 MHz	
	XT2 433 SLH, XT4 433 SLH	433.92 MHz	Ugrókód
	XT2 433 SLH LR, XT4 433 SLH LR	433.92 MHz	Ugrókód
	XT2 868 SLH, XT4 868 SLH	868.35 MHz	(kivéve 78700614 verzió)
	FADINI	433 2TR	433.92 MHz
ASTRO 43-2, ASTRO 43-4		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
ASTRO 75-1, ASTRO 75-2, ASTRO 75-4		315.00 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
JUBI 433-2, JUBI 433-4, JUBI SMALL		433.92 MHz	Ugrókódos
GENIUS	ADYX ECHO TX4	433.92 MHz	
	ADYX GENIUS TE4433H	433.92 MHz	
	CASALI 433-2, CASALI 433-3		
GIBIDI	OPEN TMB433, OPEN TMQ433		
	ROLLER AU1590, AU1600, AU1610, AU1680	433.92 MHz	Ugrókódos
	AU3000		
	AU01600FM		
	MTR4		
	DTC433 4		
	OPEN OUT TS2M	433.92 MHz	
HÖRMANN	HSM4 433	433.92 MHz	
	HS1 868, HS2 868, HS4 868	868.30 MHz	
	HSM2 868, HSM4 868	868.30 MHz	
	HSE2 868	868.30 MHz	
	HSD2 868	868.30 MHz	
	HSP4 868	868.30 MHz	
JCM	NEO RC1, NEO RC2, NEO RC4	433.92 MHz	Ugrókód
	GO MINI, GO2, GO4	868 MHz	Ugrókód

KEY	TXP42		
	TXG44		
	TXB42R, TXB44R	433.92 MHz	Ugrókód
	900SUB44R	433.92 MHz	Ugrókód
KING GATES	STYLO4		
	STYLO4K		
	CLIPPER 2, CLIPPER 4		
LABEL	MDW 2E		
	SPYCO		
	RJW 4E		
LEB	TMW4		
	TSA4 306		
LIFTMASTER (CHAMBERLAIN)	84330EML, 84333EML, 84335EML	433.92 MHz	
	94335E	433.92 MHz	
LINEAR	DELTA 3		
	LINEAR 2		
MARANTEC	D101-433, D102-433, D124-433	433.92 MHz	
	D211-433, D212-433, D214-433	433.92 MHz	
	D212RN-433, D214RN-433 (fautánzat)	433.92 MHz	
	D221-433, D222-433, D224-433	433.92 MHz	
	D231-433, D232-433	433.92 MHz	
	D321-433	433.92 MHz	
	D302-433, D304-433	433.92 MHz	
	D313-433	433.92 MHz	
	D321-868	868.30 MHz	
	D302-868, D304-868	868.30 MHz	
D313-868	868.30 MHz		
MHOUSE	TX4	433.92 MHz	Ugrókód
	GTX4	433.92 MHz	Ugrókód
	MT4	433.92 MHz	Ugrókód
MOOVO	MT4	433.92 MHz	Ugrókód
MOTOSTAR	4C		
	4M		
	RE532, RE534		
NICE	FLO1, FLO2, FLO4	433.92 MHz	Fix kód (10 DIP kapcsolós)
	VERY VE	433.92 MHz	Fix kód
	FLORS1, FLORS2, FLORS4	433.92 MHz	Ugrókód
	VERY VR	433.92 MHz	Ugrókód
	SMILO SM2, SMILO SM4	433.92 MHz	Ugrókód
NOLOGO	BANDY ONE		
	SMILE, SMILE C		
	SWING		
	SMART C4, SMART C6		
	ECO DIP		
	306		
NOVOFERM	NOVOTRON 502, 504		
	MCHS43-2		
	MHS43-2, MHS43-4		

PRASTEL	MPSTF2E, MPSTE4E		
	MPSTF3E		
	MPSTF2RE, MPSTF4RE		
	MPSTF2ET		
	MPSTP2E		
	BFOR		
	MT2E, MT4E		
	TC2E, TC4E		
	SLIM2E, SLIM4E		
	MPSTF4RE		
	TRQ4P		
	KMFT1 306, KMFT2 306, KMFT4 306		
	NCSMT1P 306, NCSMT2P 306		
	KMFT4P 306		
PROTECO	TX433 TCP3		
	TX433-305AI (HIT)		
	TX3P1I		
PUJOL	VARIO1 OCEAN		
	VARIO3 SEND		
	VARIO MARTE 868		
	TRINARIO-1, TRINARIO-2		
	TT1, TT2		
REMOCON	RMC610-433		
	RMC611-433		
	RMC558-433		
RIB	MOON 433-2, MOON 433-4		
	433-1, 433-2, 433-4		
SEA	SMART 433-2 DIP, SMART 433-3 DIP		
	SMART 868-2 DIP, SMART 868-3 DIP		
	868-2, 868-4		
SEAV	TXS-1, TXS-2, TXS-3, TXS-ESA		
	BE HAPPY S1, S2, S3		
	BE HAPPY RS1, RS2, RS3		Ugrókéód
	BE GOOD S2, BE GOOD S3		
	MURALE-2		
SERAI	310-2		
	433-2		
	OG28		
	OG02		
SILVELOX	QUARTZ 433		
	MHZ2007		
SIMBA	RC1, RC4		
SOMFY	LEB TMW4		
SOMMER	4020, 4025, 4026, 4031	868.8 MHz	Ugrókéód
	4010, 4011		
STAGNOLI	VENUS		
	KALLISTO		
	ZEUS		
TAU	250SLIM		
	250TXD2, 250TXD4		
	250TXA2H, 250TXA4H		
	BUG-2, BUG-4		

TEDSEN	SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD		
TELCOMA	FM402, FM404		
	FM402E, FM404E		
	QUASAR 433		
	TANGO 2SW, TANGO 4SW		
	RCS TP 2N		
TORAG	S429-1, S429-2, S429-4		
TORMATIC	MCHS43-2		
	NOVOTRON 502, 504		
	MHS43, MHS43-2, MHS43-4		
	MAHS433-01, MAHS433-04		
	HS43-1E, HS43-2E, HS43-3E, HS43-4E		
V2 (VIDUE)	TRP10A TCP3, TRP20A TCP3		
	1 1 TCP3, 2 2 TCP3		
	TRR1 43, TRR2 43, TRR4 43		
	TSAW1, TSAW2, TSAW4		
	306		
WAYNE DALTON	STAR302, STAR304		
	94335E (CHAMBERLAIN/LIFTMASTER)		
	TX434-2 (APERTO/SOMMER)		
WECLA	433-1, 433-2		
WELLER	MT87A2, MT87A4		
	MT87A1-1, MT87A1-2, MT87A1-4		